

AIPS 发布平台帐号注册步骤

AIPS 发布平台帐号注册

AIPS 作为一款基于网页的节目便捷发送云平台，您可以使用任何设备的浏览器（推荐谷歌 chrome）访问以下网站随时随地远程控制您的 LED 广告设备：

中国服务器地址： www.m2mled.net

国外服务器地址： www.ledaips.com

注意：中国服务器和国外服务器注册的帐号是独立的，如在 www.m2mled.net 注册的帐号只能在 www.m2mled.net 上使用。



当您初次使用还没有申请 AIPS 平台的管理账号，请点击“注册”按钮，录入相关信息后，登录注册时填写的邮箱，待收到确认邮件后，点击邮件中的链接（或复制到浏览器中打开）完成注册。



1. 点击注册按钮



2. 录入相关信息后



4. 完成注册



3. 收到确认邮件后点击链接确认