



G 系列节目发布

操作手册

版本: V1.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2025.01.06

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

目录

一、 使用 LEDOK Express 发布节目	5
1、 设备的连接以及软件查找	5
2、 添加/发送节目	6
二、 U 盘节目播放	11
1、 制作节目	11
2、 节目导入 U 盘	11
3、 U 盘节目导入控制卡	12
三、 桌面节目发布	13
1. 硬件准备	13
2. 节目发布	14
结束页	21

深圳市熙讯云科技有限公司

一、使用 LEDOK Express 发布节目

1、设备的连接以及软件查找

网线直连

准备一根网线，一端连接 G 系列播放盒的 LAN 口，一端连接电脑的网口，打开 LEDOK Express，在设备管理界面，点击左下角一键找卡，等待片刻，会出现 G 系列播放盒的卡号，代表已找到该设备。如

图：




查找不到控制卡的因素：

- (1) 电脑设备：检查防火墙是否关闭，电脑上网口是否禁用以太网。
- (2) 控制卡：网线直连网线是否正常使用，网口指示灯检查是否闪烁。

2、添加/发送节目

打开节目管理界面，点击新建，在弹出的节目信息窗口里，根据 LED 模組的实际情况及个人所需设置对应参数点击确认进入编辑界面。



选择导航栏里所需的节目类型后，对其的组件属性进行编辑。

组件属性：是指在页面内所添加的如文字、图片、视频等内容的属性。可对添加的节目内容进行宽高、播放方式等方面设置，不同节目类型的组件属性内容不同。

页面属性：可根据个人所需对所选页面进行名字、播放次数、日期选择去设置。


- (1) 添加页面
- (2) 复制页面
- (3) 删除页面
- (4) 向上移动一个页面
- (5) 向下移动一个页面
- (6) 放大和缩小
- (7) 原始比例
- (8) 删除选中媒体
- (9) 清空所有媒体



窗口界面里可将所添加的节目模块图层化，方便编辑。

- (1) 向上一层
- (2) 向下一层
- (3) 图层置顶


- (4) 图层置底
- (5) 全屏铺满
- (6) 水平铺满
- (7) 垂直铺满
- (8) 垂直对齐（靠顶-居中-靠低）
- (9) 水平对齐（靠左-居中-靠右）




保存：将节目保存到节目管理显示列表里。

设置：设置窗口里可重置页面的名字、宽高、备注信息等。

多窗口素材口：可以加入多个不同媒体，LED 显示屏将按列表先后顺序播放。



设置完毕后，点击发布，在弹出的窗口里选择需要发布节目的控制卡后点击发布，进度上传至 100% 即可。



也可以在节目管理界面里对已有的节目进行编辑、导入导出、发送等进行操作。




上述节目发布操作可复制下方链接到浏览器打开观看视频操作：

https://ledok.cn/service/video/xixun_software/LedOK%20Express/index.html

二、U 盘节目播放



1、制作节目

打开 LEDOK 软件，进入节目管理界面制作节目；设置节目名称、大小、内容。



2、节目导入 U 盘

插入 U 盘，点击软件节目管理界面，找到已经制作好的节目点击后面的 U 盘更新，选中 U 盘，输入密码“888”，即可传输至 U 盘，可在 U 盘查看 program 压缩文件夹。



3、U 盘节目导入控制卡

将 U 盘插入控制卡即可导入节目，成功播放节目。

三、桌面节目发布

1. 硬件准备

(1) U 盘


- 1) 必须在根目录下放置图片和视频;
- 2) 素材限制: jpg, jpeg, png, gif, mp4;
- 3) 需将 U 盘插入前面 USB 接口内;

(2) 蓝牙遥控器


- 1) 出厂时会进行配对;
- 2) 通过遥控器的[上]、[下]、[左]、[右]来控制屏视界中的焦点, 通过[确定]来点击界面按钮, [返回]来触发返回上一页;

2. 节目发布


步骤 1 使用蓝牙遥控器点击 [左], 焦点选中 [节目播控] 后, 点击 [确定]




步骤 2 点击 [右], 让焦点选中 [媒体库], 点击 [确定]




步骤 3 点击 [下]，让焦点选中 [导入媒体]，点击 [确定]




步骤 4 在白色弹窗中选中 [确定]，会将 U 盘根目录内的文件导入屏视界的媒体库




步骤 5 点击 [上] 让焦点回到三选一框体，点击 [左] 焦点选中 [节目列表]，点击 [确定]




步骤 6 点击 [下] 让焦点选中 [创建节目]，点击 [确定]




步骤 7 焦点选中 [导入媒体]，点击 [确定]




步骤 8 焦点选中想要播放的媒体,点击 [确定]




步骤 9 点击[上]使焦点选中 [保存退出], 点击 [确定]




步骤 10 使焦点选中刚刚创建的节目，点击 [确定]



步骤 11 使焦点选中 [发送节目]，点击 [确定]



步骤 12 当 [发送进度] 到达 100 则节目发送成功



步骤 13 发送成功时会自动关闭弹窗并显示发布的节目，发送失败(进度条阻塞在 0、上方出现红色文字)请检查原因，点击[终止发送]

I LED

深圳市熙讯云科技

结束页

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：
www.ledok.cn 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，熙讯科技真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

上海熙讯电子科技有限公司

2025 年 1 月

让显示屏智慧起来！
We make LED smart

深圳市熙讯云科技有限公司